

Rec Manager для EdicMini Daily

Руководство пользователя

Оглавление

Введение.....	3
Подключение к ПК.....	3
Работа с программой.....	3
Главное меню.....	5
Настройки диктофона.....	7
Приложение №1 (Параметры качества и VAS для Daily).....	10

Введение

Программа Rec Manager для EdicMini Daily предназначена для организации доступа к памяти диктофона, а также для настройки диктофона посредством ПК.

Память диктофона используется как для хранения записей, сделанных диктофоном, так и файлов, записанных с ПК. Также поддерживается загрузка в диктофон записей с ПК (с возможностью последующего воспроизведения их диктофоном) из звуковых файлов (wav) формата Windows PCM со следующими характеристиками:

- Число каналов: 1 или 2;
- Разрядность звуковых данных: 16 бит (Block align = 2);
- Частота дискретизации: 4000, 8000, 13300, 20000 или 40000 Гц;

Доступ к памяти для всех модификаций диктофона может осуществляться посредством адаптера USB-SPI.

Программа предоставляется в виде исполняемого файла – инсталлятора.

Для установки программы требуется запустить вышеуказанный файл и следовать инструкциям инсталлятора.

По умолчанию установка осуществляется в папку {Program Files}\EdicMini Daily\Rec Manager с созданием группы ярлыков EdicMini Daily в Start\Programs (Пуск\Программы).

Деинсталляцию программы можно осуществить как с помощью ярлыка из группы, так и стандартно через Control Panel \ Add or Remove Programs (Панель управления \ Добавить или удалить программы).

В комплект установки входят также драйверы адаптера USB-SPI для подключения диктофона, поэтому рекомендуется установить программу до первого подключения диктофона к ПК.

Подключение к ПК

Установите на ПК (если это не было сделано ранее) программу Rec Manager для EdicMini Daily.

Для подключения диктофона посредством USB-SPI адаптера выполните следующее:

- подключите адаптер к свободному порту USB ПК;
- подключите адаптер к диктофону; (**внимание!** Последовательность подключения - строгая)
- в случае запуска Мастера установки оборудования (New Hardware Wizard) пройти все шаги мастера, выбрав ручной поиск драйверов и указав путь к драйверам адаптера (после установки программы драйвера находятся в папке Drivers, расположенной в папке программы Rec Manager).
- запустите программу Rec Manager и выберите тип подключения «Адаптер USB-SPI»

Работа с программой

Интерфейс программы соответствует стандартному интерфейсу операционных систем семейства Windows.

Основным элементом интерфейса является панель Recorder content (Содержимое

диктофона), отображающая список записей либо файлов, хранящихся в памяти диктофона. Также имеется панель Explorer (Проводник), отображающая содержимое ПК аналогично одноименной программе.

В нижней части окна программы имеется строка состояния, отображающая информацию о диктофоне (модель; серийный номер; версия прошивки; часы диктофона; состояние батареи; количество свободной памяти (при этом также отображается максимальное время записи при текущих настройках) и т.д.). Строка состояния отображается только при обнаружении диктофона.

В процессе выполнения каких-либо операций с диктофоном посередине главного окна выводится окошко, отображающее тип операции и степень ее выполнения. На это время какие-либо действия с программой невозможны.

Наиболее полный доступ к командам и операциям, предусмотренным в программе, можно получить посредством главного меню. Часть команд меню дублируется кнопками на панелях инструментов; большинство команд имеют «горячие клавиши». Полное описание команд главного меню приведено в разделе «Главное меню» данного документа.

Большинство команд, относящихся к диктофону, находится в меню Recorder (Диктофон). Часть этих команд продублирована кнопками вверху панели Recorder content (Содержимое диктофона).

Аналогично, команды, относящиеся к панели Explorer (Проводник), располагаются в одноименном меню. Там же находится команда Explorer Window (Окно проводника), позволяющая отобразить либо скрыть данную панель. Некоторые команды требуют, чтобы данная панель была видима, в частности, это относится практически ко всем командам меню Explorer (Проводник), а также к командам Copy To PC (Копировать в ПК) и Move To PC (Переместить в ПК).

Программа может общаться с диктофоном посредством следующих типов подключений: «Стандартное (USB-SPI)» и «Демо-режим». Вне зависимости от способа подключения программа считает, что ведет обмен данными с настоящим диктофоном. Но доступ ко всем функциям обеспечивается только при подключении диктофона по интерфейсу **USB-SPI** с использованием адаптера, остальные подключения не являются полноценными, поскольку отсутствует прямая связь с самим диктофоном, а следовательно, доступ к некоторой служебной информации: серийный номер, состояние питания, часы и др. Также не работает команда «Синхронизировать часы».

Подключение «Демо-режим» является виртуальным, в котором эмулируется работа с реальным диктофоном.

Если диктофон обнаружен, то отображается панель Recorder content (Содержимое диктофона) в режиме показа записей, а в нижней части окна программы появляется строка состояния.

Также, при подключении проверяется, закрыт ли паролем доступ к содержимому диктофона (см. Настройки диктофона, Пароль диктофона). При наличии пароля выводится диалоговое окно, в котором необходимо ввести пароль для продолжения работы с диктофоном. При вводе неправильного пароля программа предлагает сбросить пароль, уничтожив все содержимое диктофона, включая настройки. При согласии на данную операцию в течение нескольких секунд производится очистка памяти и сброс настроек диктофона, после чего программа перейдет в нормальный режим работы с диктофоном. При отказе от сброса опять будет предложено ввести пароль и так далее до тех пор, пока не будет введен правильный пароль (после чего программа перейдет в нормальный режим работы с диктофоном), либо диктофон не будет отключен или не будет нажата кнопка Cancel (Отмена). В последнем случае работа программы Res Manager продолжается так, как будто диктофон вообще не подключен.

Главное меню

Данный раздел описывает структуру главного меню и описание команд.

Меню File (Файл)

Exit (Выход) – выход из программы.

Меню Recorder (Диктофон)

Refresh content (Обновить содержимое) – принудительно обновляет (заново получает от диктофона) настройки, списки записей и файлов, хранящихся в памяти диктофона.

Records (Записи) – переводит панель Recorder content (Содержимое диктофона) в режим отображения записей, хранящихся в памяти диктофона.

Flash Drive – переводит панель Recorder content (Содержимое диктофона) в режим отображения файлов, хранящихся в памяти диктофона.

Copy To PC (Копировать в ПК) – Копирует выделенные в панели Recorder content элементы (записи либо файлы) в текущую папку панели Explorer (Проводник). При копировании записей результирующие имена файлов формируются на основе маски, заданной в настройках программы; при копировании файлов их имена не изменяются. Данная команда разрешена только при видимой панели Explorer (Проводник).

Move To PC (Переместить в ПК) – Аналогично Copy To PC, но после копирования исходные элементы удаляются.

Copy to default folder (Копировать в папку по умолчанию) – Копирует выделенные в панели Recorder content элементы (записи либо файлы) в папку по умолчанию, заданную в настройках программы; панель Explorer (Проводник) при этом может быть скрыта.

Move to default folder (Переместить в папку по умолчанию) – Аналогично Copy to default folder, но после копирования исходные элементы удаляются.

Copy selected part... (Копировать выбранную часть...) – данная команда позволяет выгрузить только требуемый кусок записи. Выделение нужной части записи осуществляется в соответствующем диалоговом окне.

Erase selected items (Удалить выбранные элементы) – Стирает из памяти диктофона выделенные в панели Recorder content элементы (записи либо файлы).

Format recorder memory (Форматировать) – Полностью стирает содержимое памяти диктофона.

Synchronize clock (Синхронизировать часы) – Устанавливает в диктофоне текущее время ПК. Команда действует только при подключении диктофона через USB адаптер (USB 1.1).

Settings (Настройки) – Отображает диалоговое окно, с помощью которого можно просмотреть и изменить настройки программы и диктофона; настройки детально описываются в разделе «Настройки диктофона».

Connect (Подключиться) – делает попытку соединения с диктофоном посредством выбранного типа соединения.

Disconnect (Отключиться) – отключает связь с диктофоном. Необходимо

выполнять перед отключением диктофона от ПК.

Connect type (Тип соединения) – в подменю этого пункта можно выбрать текущий тип соединения. При выборе любого из типов соединения автоматически выполняется команда **Connect (Подключиться)**.

Explorer (Проводник)

Copy to recorder (Загрузить в диктофон) – Загружает выбранные в панели Explorer (Проводник) элементы в диктофон. Выполнение данной команды зависит от режима, в котором находится панель Recorder content (Содержимое диктофона). В режиме Flash Drive файлы копируются как есть, т.е. при последующей выгрузке они будут идентичны исходным. В режиме показа записей возможно копирование только звуковых файлов, формат которых поддерживается диктофоном, в противном случае выводится сообщение о том, что данный формат не поддерживается. Перед копированием звуковых файлов выводится диалоговое окно, с помощью которого можно выбрать тип сжатия, с которым запись будет загружена в диктофон. В отличие от копирования файлов, при отсутствии свободного места под весь звуковой файл (требуемое количество памяти определяется с учетом выбранного типа сжатия) пользователю предлагается загрузить в диктофон звуковой файл частично, на сколько хватает свободной памяти.

Show wave-file info (Сведения о wave-файле) – Отображает окно с характеристиками выбранного в панели Explorer (Проводник) звукового файла, а также информацию цифровой подписи при ее наличии у данного файла.

Go to default folder (Перейти в папку по умолчанию) – Делает текущей папкой в панели Explorer (Проводник) папку, указанную как папка по умолчанию в настройках программы.

Set current folder as default (Сделать текущую папку папкой по умолчанию) – Запоминает текущую папку как папку по умолчанию.

New folder (Новая папка) – Создает в текущей папке новую папку.

Delete (Удалить) – Удаляет выбранные в панели Explorer (Проводник) элементы.

Refresh (Обновить) – Обновляет содержимое панели Explorer (Проводник).

Folders (Папки) – Отображает / скрывает дерево папок.

Explorer window (Окно проводника) – Отображает / скрывает панель Explorer (Проводник).

Примечание: помимо указанных функций панель проводника, а точнее список папок и файлов поддерживает вызов контекстного меню для элементов путем нажатия на них правой кнопкой мыши или соответствующей клавишей на клавиатуре. Данное меню полностью идентично меню программы Explorer из ОС Windows.

Language (Язык) – с помощью данного меню можно изменить язык интерфейса программы.

About... (О программе...) – отображает диалоговое окно с информацией о производителе и о версии программы.

Настройки диктофона

Для управления настройками используются команды меню **Settings (Настройки)** или соответствующие им кнопки панели инструментов.

Изменения настроек сохраняются только при выполнении команды меню **Store settings to recorder (Применить настройки к диктофону)**.

Команда **Restore settings from reorder (Восстановить настройки из диктофона)** позволяет в случае нежелательных изменений вернуться к настройкам, установленным в диктофоне ранее.

Команда **Save settings to file (Сохранить настройки в файле)** предназначена для сохранения текущих настроек записи во внешний файл.

Команда **Load settings from file (Загрузить настройки из файла)** служит для загрузки настроек записи из ранее сохраненного файла.

Команда **Restore factory settings (Восстановить заводские настройки)** позволяет в случае необходимости вернуться к настройкам, установленным в диктофоне первоначально.

Вкладка General (Общие)

На данной вкладке расположены общие настройки диктофона.

Настройка профилей записи диктофона осуществляется посредством вкладок **Profile 0 – Profile 7 (Профиль 0 – Профиль 7)**. При загрузке конфигурации из диктофона (происходит автоматически при обнаружении диктофона, а также с помощью соответствующей команды меню) активной становится вкладка, соответствующая установленному в диктофоне активному профилю. При сохранении настроек, наоборот, активный профиль в диктофоне устанавливается в соответствии с активной вкладкой.

Примечание: активный профиль можно установить только когда диктофон подключен к ПК через USB адаптер (USB-SPI).

Каждый профиль (вкладка) имеет следующие настройки:

Profile Name (Имя файла) – позволяет задать имя профиля. В названии профиля можно использовать только латинские буквы.

Bit rate (Частота) – задает частоту дискретизации, с которой будет вестись запись.

Compression (Сжатие) – задает один из типов сжатия, с которым будет вестись запись.

Once Timer (Таймеры) – с помощью данной группы можно установить автоматическое включение записи на период, заданный полями **Start (Старт)** и **Stop (Стоп)**. Возможен выбор из 3 настроек: **Once Timer (Однократный таймер)**, **Daily Timer (Ежедневный таймер)** или **Off (Выключен)**.

Voice Activation System (Система голосовой активизации) - задает параметры системы голосовой активизации. Возможен выбор из 3 настроек чувствительности: высокая, средняя или низкая. Подробная настройка **Voice Activation System (Система голосовой активизации)** описана в инструкции по эксплуатации на сам диктофон **Edic-Mini Daily S50 и A53**.

Cyclic recording (Кольцевая запись) – позволяет включить режим циклической записи посредством переключателя **Enable cyclic recording (Включить кольцевую запись)**, а также задать длительность циклической записи в процентах от полного объема памяти в поле **Cycle buffer length (% of memory capacity) (Размер буфера (в % от объема памяти))**.

Amplifier settings (Настройки усилителя) – задает параметры усиления записи и степень чувствительности АРУ (Автоматическая Регулировка Усиления).

Вкладка Files (Файлы)

На вкладке **Files (Файлы)** имеются следующие настройки:

On recorder connect (При подключении диктофона) – данная группа переключателей задает действия, которые будут автоматически выполняться при подключении диктофона (либо при запуске программы, если диктофон на момент запуска уже подключен). При включении опции **Auto download records to default folder (Выгрузить записи в папку по умолчанию)** записи будут выгружены в папку по умолчанию, путь к которой приведен в поле **Default folder (Папка по умолчанию)**. Изменить папку по умолчанию можно из панели Explorer (Проводник). Если вы попытаетесь сделать это нажав кнопку “>>” рядом с полем и в появившемся диалоговом окне указать желаемую папку, то команда Go to default folder (Перейти в папку по умолчанию) будет выдавать ошибку. Завершение работы и повторный запуск программы решит эту проблему, но сбросит настройки папки по умолчанию на первоначальные.

Кроме того, здесь можно указать дополнительные опции выгрузки: **Non-downloaded records only (Только невыгруженные записи)** – выгрузка только записей со статусом Non-downloaded (Не выгружена); **Delete records after download (Удалить записи после выгрузки)** – автоматическое удаление записей из диктофона сразу после их выгрузки.

Split (Разбивка) – при включении опции **Split record to several parts while downloading (Разбить запись при выгрузке на несколько частей)** программа при выгрузке разделит запись на несколько файлов с размером, указанным в поле **Part size (Размер части)**.

File name mask (Маска имени выгружаемой записи) – в данном поле задается маска, на основе которой будут формироваться имена файлов при выгрузке записей. Примерный результат отображается в строке **Example result (результат для примера)**.

Restrictions (Ограничения) – здесь можно запретить удаление не выгруженных записей переключателем **Disable erasing of non-downloaded records (Запрет стирания не выгруженных записей)**.

Вкладка Advanced (Дополнительно)

Recorder password (Пароль диктофона) – в данном поле можно задать пароль, ввод которого будет необходим при подключении диктофона к ПК. Если пароль был изменен, то при сохранении настроек предлагается для надежности повторить ввод пароля. В случае несовпадения введенных значений пароль останется прежним. Пароль может содержать от 1 до 7 символов, при этом учитывается язык и регистр вводимых символов. Для отключения защиты паролем необходимо очистить данное поле, т.е. ввести «пустой» пароль, и сохранить настройки в диктофон.

Установка флага на **Simple record quality setup (Упрощенные настройки качества записи)**, **Simple VAS setup (Упрощенные настройки VAS)** и **Simple amplifier setup (Упрощенные настройки усилителя)** переводит вид панели с настройками данного параметра в окно с упрощенным меню, названия пунктов которого интуитивно понятны.

При включении опции **Synchronize recorder time with system time (Синхронизировать часы диктофона с ПК)** время диктофона будет устанавливаться равным текущему времени на ПК при подключении к нему диктофона через USB адаптер (USB-SPI).

Установка флага **Skip silence if VAS was used (Пропускать тишину при записи с VAS)** – приводит к тому, что программа не будет учитывать участки тишины, образованные при записи системой VAS, ни при определении длительности записи, ни при выгрузке.

Show voice parts separately if VAS was used (Отображать отдельно голосовые участки в записях с VAS) – включение данной опции указывает программе отображать каждую часть одной и той же записи с VAS в общем списке записей как отдельные записи, имеющие номера n.1, n.2 и т.д. При этом в поле "Дата" для подзаписей отображается время относительно начала записи. Подзаписи можно выделять в любых сочетаниях с записями,

однако на подзаписи действуют только команды "Копировать в ПК" и "Копировать в папку по умолчанию". При их выгрузке (даже если выгрузить сразу все подзаписи) сама запись не помечается как выгруженная.

Приложение №1 (Параметры качества и VAS для Daily)

ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА для Daily

[Highest]

1033=Highest

1049=Наивысшее

; BitRate values: 40000=0; 20000=1; 13300=2; 8000=3; 4000=4;

BitRate=0

; Compression values: NoCompress=0; uLaw=1; ADPCM=2;

Compression=0

; Compress Parameter: Compression=ADPCM: 2 bit=1; 4 bit = 2;

; Compress Parameter: Compression=uLaw: Scale 1 = 0; 2 = 1; 4 = 2; 8 = 3; 16 = 4;

CompressParam=0

[High]

1033=High

1049=Высокое

; BitRate values: 40000=0; 20000=1; 13300=2; 8000=3; 4000=4;

BitRate=1

; Compression values: NoCompress=0; uLaw=1; ADPCM=2;

Compression=0

; Compress Parameter: Compression=ADPCM: 2 bit=1; 4 bit = 2;

; Compress Parameter: Compression=uLaw: Scale 1 = 0; 2 = 1; 4 = 2; 8 = 3; 16 = 4;

CompressParam=0

[Medium]

1033=Medium

1049=Среднее

; BitRate values: 40000=0; 20000=1; 13300=2; 8000=3; 4000=4;

BitRate=1

; Compression values: NoCompress=0; uLaw=1; ADPCM=2;

Compression=1

; Compress Parameter: Compression=ADPCM: 2 bit=1; 4 bit = 2;

; Compress Parameter: Compression=uLaw: Scale 1 = 0; 2 = 1; 4 = 2; 8 = 3; 16 = 4;

CompressParam=2

[Low]

1033=Low

1049=Низкое

; BitRate values: 40000=0; 20000=1; 13300=2; 8000=3; 4000=4;

BitRate=3

; Compression values: NoCompress=0; uLaw=1; ADPCM=2;

Compression=2

; Compress Parameter: Compression=ADPCM: 2 bit=1; 4 bit = 2;

; Compress Parameter: Compression=uLaw: Scale 1 = 0; 2 = 1; 4 = 2; 8 = 3; 16 = 4;

CompressParam=1

[Lowest]

1033=Lowest

1049=Наинизшее
; BitRate values: 40000=0; 20000=1; 13300=2; 8000=3; 4000=4;
BitRate=4
; Compression values: NoCompress=0; uLaw=1; ADPCM=2;
Compression=2
; Compress Parameter: Compression=ADPCM: 2 bit=1; 4 bit = 2;
; Compress Parameter: Compression=uLaw: Scale 1 = 0; 2 = 1; 4 = 2; 8 = 3; 16 = 4;
CompressParam=1

ПАРАМЕТРЫ VAS для Daily

[Preset 1] 1033=High 1049=Высокая 1066=asjgkdfh Level=-30 Time=2	[Preset 2] 1033=Medium 1049=Средняя 1066=au Level=-25 Time=3	[Preset 3] 1033=Low 1049=Низкая 1066=mjber Level=-15 Time=3
---	---	--