

## **Инструкция по обновлению прошивки для диктофонов серии **Edic-mini Tiny** с аккумулятором**

Для обновления диктофона версией прошивки 9.9 и ниже необходимо соблюсти несколько условий:

- Операционной системой является windows XP
- На ПК установлено программное обеспечение RecManager for Tiny
- Диктофон работает с windows XP

**Важно!:** Если какое-либо условие не соблюдено, то обновление диктофона может вывести его из строя.

**ВНИМАНИЕ ! После обновления программного обеспечения, все данные на диктофоне будут уничтожены!**

Для того, чтобы обновить программное обеспечение для Вашего диктофона, Вам необходимо скачать следующие программы (Нажмите на ссылку для скачивания):

[1. Программа обновления прошивки версии 11.7 \(ET\\_FW\\_Updater\\_11\\_7\\_Acc.exe\)](#)

[2. Программа записи образа\(ImgWriter.zip\)](#)

**Последовательность действий для обновления прошивки**

1. Полностью зарядите аккумулятор диктофона.
2. Распакуйте скачанный Вами архив программы записи образа в отдельную папку на Вашем компьютере.
3. Подключите диктофон к ПК.
4. Запустите программу обновления прошивки. (ET\_FW\_Updater\_11\_7\_Acc.exe)
5. После того, как диктофон определится программой, Вам необходимо будет подтвердить запуск обновления прошивки. Убедитесь, что выбрана английская раскладка клавиатуры и нажмите клавишу “Y”, затем, после предупреждения об удалении всех данных, нажмите клавишу “L”. Даже если требуется замена BootLoader (Об этом сообщит программа), нажмите “Y”. **Внимание! Работа программы может продолжаться несколько минут и зависит от объема памяти диктофона, а также от быстродействия ПК.**
6. По окончании обновления нажмите любую клавишу для выхода из программы и запустите программу записи образа (ETS16\_ImgWriter.exe) из распакованной ранее папки ImgWriter.zip.
7. Подтвердите запуск программы нажатием клавиши “Y”. **Внимание! Работа программы может продолжаться несколько минут и зависит от объема памяти диктофона, а также от быстродействия ПК.**

8. По окончании записи программа выдаст сообщение: “Verify OK. Reconnect device to apply changes. Press any key to exit”. Нажмите любую клавишу, отключите диктофон от ПК и вновь подключите диктофон к ПК.

При подключении диктофон определится как съемный диск. Откройте его и запустите программу ResManager.exe. После того, как программа обнаружит диктофон, Вы сможете выставить необходимые для Вас настройки и нажать кнопку “Применить настройки к диктофону”, а затем “Отключиться”.

***Внимание! Не отключайте диктофон от ПК во время обмена данными с ПК, а также во время сеанса программы ResManager. Это может привести к повреждению образа диктофона.***

***Утверждено: Иванов-Даль М.В.*** \_\_\_\_\_