

Инструкция по обновлению прошивки для диктофонов серии **Edic-mini Tiny** с батареей

Для обновления диктофона версией прошивки 9.9 и ниже необходимо соблюсти несколько условий:

- Операционной системой является windows XP
- На ПК установлено программное обеспечение RecManager for Tiny
- Диктофон работает с windows XP

Важно!: Если какое-либо условие не соблюдено, то обновление диктофона может вывести его из строя.

ВНИМАНИЕ ! После обновления программного обеспечения, все данные на диктофоне будут уничтожены!

Для того, чтобы обновить программное обеспечение для Вашего диктофона, Вам необходимо скачать следующие программы (Нажмите на ссылку для скачивания):

[1. Программа обновления прошивки версии 11.7 \(ET_FW_Updater_11_7_Bat.exe\)](#)

[2. Программа записи образа \(ImgWriter.zip\)](#)

Последовательность действий при обновлении прошивки

1. Распакуйте скачанный Вами архив программы записи образа в отдельную папку на Вашем компьютере.
2. Подключите диктофон к ПК.
3. Запустите программу обновления прошивки. (ET_FW_Updater_11_7_Bat.exe)
4. После того, как диктофон определится программой, Вам необходимо будет подтвердить запуск обновления прошивки. Убедитесь, что выбрана английская раскладка клавиатуры и нажмите клавишу “Y”, затем, после предупреждения об удалении всех данных, нажмите клавишу “L”. Даже если требуется замена BootLoader (Об этом сообщит программа), нажмите “Y”. **Внимание! Работа программы может продолжаться несколько минут и зависит от объема памяти диктофона, а также от быстродействия ПК.**
5. По окончании обновления нажмите любую клавишу для выхода из программы и запустите программу записи образа (ETS16_ImgWriter.exe) из распакованной ранее папки ImgWriter.zip.
6. Подтвердите запуск программы нажатием клавиши “Y”. **Внимание! Работа программы может продолжаться несколько минут и зависит от объема памяти диктофона, а также от быстродействия ПК.**

7. По окончании записи программа выдаст сообщение: “Verify OK. Reconnect device to apply changes. Press any key to exit”. Нажмите любую клавишу, отключите диктофон от ПК и вновь подключите диктофон к ПК.

При подключении диктофон определится как съемный диск. Откройте его и запустите программу ResManager.exe. После того, как программа обнаружит диктофон, Вы сможете выставить необходимые для Вас настройки и нажать кнопку “Применить настройки к диктофону”, а затем “Отключиться”.

Внимание! Не отключайте диктофон от ПК во время обмена данными с ПК, а также во время сеанса программы ResManager. Это может привести к повреждению образа диктофона.

Утверждено: Иванов-Даль М.В. _____